



دستور العمل حداقل تواتر نمونه برداری از مصالح در پروژه ها

ردیف	نوع عملیات	حجم عملیات انجام شده تا متر اژهای درج شده در این ستون	حداقل تعداد نمونه برداری جهت آزمایش
۱	بتن ریزی ماهیچه	به ازای هر ۲۵ متر مکعب	حداقل یک نمونه
۲	توونان	به ازای هر ۷۰ متر مکعب	حداقل یک نمونه برداری با آزمایش کامل (دانه بندی و SE)
۳	تراکم بستر و تراکم توونان	به ازای هر ۵۰۰ متر مربع	حداقل یک نمونه
۴	کفپوش ها (پیور)	به ازای هر ۱۵۰۰ متر مربع	حداقل یک نمونه
۵	بتن کفسازی ها	به ازای هر ۳۰ متر مکعب	حداقل یک نمونه
۶	ملات زیر پیور	به ازای هر ۵۰۰ متر مربع	حداقل یک نمونه
۷	جدولگذاری	به ازای هر ۱۰۰۰ متر طول	حداقل یک نمونه
۸	ملات لاشه چینی و سنگ چینی	به ازای هر ۳۰ متر مکعب سنگ چینی	حداقل یک نمونه
۹	بلوک سیمانی تو خالی	به ازای هر ۲۰ متر مکعب	حداقل یک نمونه
۱۰	جوشکاری	مطابق با مباحث و آخرین ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور	
۱۱	روسازی	مطابق با مشخصات فنی و عمومی راه ضابطه ی ۱۰۱-۸۰۰ (آخرین تجدیدنظر)	